

RADIO CONTROLLED CLOCK CRONO

RÁDIOVĚ ŘÍZENÉ HODINY CRONO

Instrukce pro péči Blomus produktů

Blomus produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Materiály z nerezové oceli se snadno pečují, ale udržování musí být pravidelné. Pokud není o produkt správně pečováno, mohou se na matné nerezové oceli tvořit skvrny. Proto doporučujeme pravidelné čištění.

POZOR: Za žádných okolností nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, drátěnky, tvrdé kartáče, atd. Povrch by se mohl trvale poškodit. Prosíme ujistěte se, že při čištění nedošlo k poškození citlivých materiálů, jako je dřevo, či sklo.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PRODUKTY BLOMUS

Otisky prstů na povrchu nerezové oceli lze odstranit pomocí vlhkého hadříku na čištění mikrovláken, nebo měkkým hadříkem na čištění skla. Čistěte produkt horkou vodou a když je potřeba, přidejte trochu jemného saponátu, či Blomus Metal-Fluid(Art. No. 31056), který vytvoří film proti nečistotě a je vhodný také na keramiku, dřevo, sklo a plast.

NÁVOD PRO SPUŠTĚNÍ HODIN

- 1) Kompatibilní baterie
- 2) RESET tlačítko
- 3) M.SET tlačítko
- 4) REC tlačítko

PROVOZNÍ INSTRUKCE

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO POHYBU

Jakmile je baterie řádně naistalována, hodiny se automaticky nastaví na 12:00. Až chytanou hodiny rádiový signál a zpracují jej (, což trvá 3-12min), tak se hodiny automaticky nastaví na správný čas.

Doporučujeme, abyste během tohoto procesu nepohybovali s hodinami. Pokud se hodiny po dobu 12 minut samy nepřenastaví, je signál na daném místě vadný, či nedostupný.

Opakujte proces znovu na jiném místě pomocí RESET tlačítka.

NASTAVENÍ ČASU MANUÁLNĚ

Stiskněte a přidržte M.SET tlačítka po dobu 3 vteřin pro nastavení hodinové ručičky. Druhou rukou nastavte hodinovou ručičku na 12:00. Zmáčkněte M.SET tlačítka na déle než 1 vteřinu pro nastavení minutové ručičky.

Pokud není M.SET tlačítka stisknuto po dobu 30 vteřin hodiny jsou nastavené, nebo stiskněte REC tlačítka.

RESETOVÁNÍ HODIN

Stisknutím RESET tlačítka resetujete hodiny. Druhou rukou nastavte hodinové ručičky na 12:00. Hodiny se automaticky nastaví pomocí rádiového signálu během 3-12 minut.

OBNOVENÍ RADIOVÉHO SIGNÁLU

Hodiny přijímají rádiový signál maximálně 2x denně v 1:00 a 3:00. Během přijímání signálu se vteřinová ručička zastaví na 12. hodině. Proces bude trvat 3 – 12 minut.

FUNKCE ÚSPORY BATERIE

Pro snížení spotřeby baterie se vteřinová ručička zastaví mezi 10. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Druhá ručička stále běží.

VLOŽENÍ/ VÝMĚNA BATERIE

Během vkládání baterie (AA typu, 1,5V LR6) prosím dodržujte správnou polaritu baterií, která je znázorněna na obalu baterie.